

1) HT 6 всегда подключен: макс. 200 м от штекера X111 до HT 6. HT 6 подключен не всегда: макс. 200 м от штекера X111 до HT 6 только с повторителем RS 485 (6ES7972-0AA01-1XA0). Иначе, общая длинна MPI от штекера X111 до распределителя ≤ 5 м. HT 6 всегда должен быть подключен в конце шины MPI (встроенное концевое сопротивление шины).

2) Станочный пульт и кнопочная панель могут использоваться вместе.

3) Смотри главу PCU 50.